

Fixation au véhicule de bloc réservoirs cloisonnés

Rappel important :

Lors de l'installation il est indispensable de fixer l'ensemble des réservoirs de manière solidaire sur le plancher. En effet les jonctions de jumelage garantissent l'étanchéité mais pas la rigidité de l'ensemble.

Configuration 1 : bloc posé sur un plancher : le feuillard 300 kg suffit

Fixer sur le plancher des tasseaux en bois pour délimiter le périmètre du bloc réservoir puis plaquer au sol les réservoirs à l'aide d'un feuillard métallique.

Détails :

- placer le feuillard autour du bloc en gardant 20mm de jeu par rapport aux tasseaux et faites un coude de 20mm à chaque extrémité pour un implanter une vis à bois.
- En utilisant une rondelle ajustée au diamètre de la vis et la largeur du feuillard, au fur et à mesure du serrage des vis vous allez mettre en tension le feuillard autour du réservoir.



